

INSTRUKTION FÖR BASTU

1. START AV BASTU TRYCK  (SYMBOL LYSER GRÖN)

2. BASTUN STARTAR PÅ PROGRAM 1 SOM ÄR FÖRINSTÄLLT =TEMP 65 grader

3. FÖR ATT ÄNDRA PROGRAM/TEMP TRYCK -/+



FÖRINSTÄLLDA PROGRAM:

- 2 = TEMP 70 grader
- 3 = TEMP 75 grader
- 4 = TEMP 80 grader
- 5 = TEMP 85 grader
- 6 = TEMP 90 grader
- 7 = TEMP 95 grader
- 8 = TEMP 100 grader
- 9 = TEMP 105 grader
- 10 = TEMP 110 grader

4. AVSTÄNGNING AV BASTU TRYCK  (SYMBOL SLOCKNAR)

5. ÖVRIGA FUNKTIONER SKALL EJ ANVÄNDAS!

6. VREDET PÅ AGGREGATET INNE I BASTUN SKALL EJ RÖRAS!



DENNA SIFFRA VISAR
NUVARANDE TEMP I BASTU
(INTE INSTÄLLD TEMP)

DENNA SYBOL
LYSER GRÖN NÄR
BASTUN ÄR
PÅSLAGEN

